



Uspořádání experimentu s
R

Pomalu otáčíme klírostrojem (tím generujeme střídavé napětí nízké frekvence) a sledujeme výchylky na měřicích přístrojích.